CONSTRUCCIÓN MUELLES

Guía de mantención y cuidado de tu muelle

Cubierta de madera impregnada en módulos desmontables

01 Cuándo retirar y reinstalar

Retira los tableros al terminar la temporada, generalmente en abril, antes de los temporales. Vuelve a instalarlos al inicio de la temporada, en noviembre o diciembre.

02 Revisión y numeración de los tableros

Antes de retirarlos, revisa el estado de cada tablero y repasa los números borrados. Marca cada número por debajo del tablero, a la derecha mirando desde el acceso hacia el lago. Sigue ese mismo orden en el cabezal.

03 Cómo guardar los tableros

Apila un tablero en posición normal y el siguiente al revés. Separa la pila del suelo con apoyos de madera. Guárdala bajo techo o en bodega. Si queda a la intemperie, cúbrela con polietileno y deja ventilación.

04 Cómo volver a instalar los tableros

Devuelve cada tablero a su posición numerada. Fíjalo con pernos de cabeza de coche zincados de 3/8″ × 3″ y tuercas mariposa, sin golillas. Revisa que cada tablero quede firme. Mantén siempre pernos de reposición de la misma medida.

05 Nivel del agua

Al reinstalar los módulos al inicio de la temporada, toma como referencia 30 cm entre el nivel del agua y la parte inferior de la estructura.

06 Limpieza de la cubierta

Limpia los tableros con escoba y agua.

07 Mástil galvanizado

Durante el invierno, el mástil queda sobresaliendo para que, desde las embarcaciones, se pueda identificar dónde está el muelle aunque se hayan retirado los tableros. Según el muelle, el mástil puede ser soldado o desmontable.

08 Servicio de mantención

El armado y desarmado se realiza con una cuadrilla de 3 a 5 personas, según la obra. Coordina una revisión preventiva cada dos años.

Construcción Muelles | JSUR Construcciones SpA

+56 9 6843 5894 · contacto@construccionmuelles.com

construccionmuelles.com/mantencion-muelles/